

Sterowniki bezprzewodowe GREE – instrukcja

1. ON/OFF

Przycisk włączania/wyłączania urządzenia

2. MODE

Przycisk wyboru trybu pracy urządzenia



3. +


Przycisk do podwyższania temperatury. Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy pozwala na szybszą zmianę ustawień

4. -

Przycisk do obniżania temperatury. Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy pozwala na szybszą zmianę ustawień

5. FAN

Przycisk do regulacji prędkości wentylatora według poniższego schematu:



6. TURBO

Przycisk do włączania lub wyłączania funkcji szybkie chłodzenie/grzanie

7. CLOCK

Ustawianie zegara

8. TIMER ON

Przycisk do ustawiania żądanego czasu włączenia urządzenia

9. TIMER OFF

Przycisk do ustawiania żądanego czasu wyłączenia urządzenia

10. SLEEP

Przycisk włączania/wyłączania trybu snu

11. LIGHT

Przycisk włączania/wyłączania podświetlania wyświetlacza sterownika

12. BLOW

Przycisk włączania/wyłączania wentylatora jednostki wewnętrznej podczas osuszania wymiennika w trybie samooczyszczania. Wciśnięcie i jednocześnie przytrzymanie przycisków BLOW i MODE włącza lub wyłącza funkcję odszraniania

13.

Przycisk do ustawiania kąta żaluzji nawiewu lub automatycznego ruchu w kierunku poziomym

14. TEMP

Przycisk do ustawiania temperatury powietrza

15. AIR

Przycisk do włączania/wyłączania trybu wentylacji

16. HEALTH

Przycisk do włączania/wyłączania funkcji oczyszczania powietrza

17. IFEEL

Przycisk do włączania/wyłączania funkcji inteligentnej kontroli temperatury

